



Para lograr una medición eficiente de la velocidad tenga en cuenta lo siguiente:

- **Conecte** el CP de forma Alámbrica al puerto 1 de su router/AP (las mediciones de forma inalámbrica pueden verse afectadas por interferencias del lugar donde se encuentre)
- **Asegúrese** de cerrar todas las aplicaciones de su dispositivo a la hora de realizar la medición para que no interfieran con la misma
- **Revisa** los demás equipos conectados a la red, velando que no haya descargas activas o visualizaciones en páginas como Youtube o Netflix